

AIR.GO ASSISTANT

REINIGUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Die regelmäßige Wartung des Geräts umfasst sowohl die Innenreinigung als auch die Außenreinigung.

INNENREINIGUNG UND WARTUNG

Im Inneren des Geräts sammelt sich mit der Zeit Staub an und sollte daher regelmäßig entfernt werden.

- Ziehen Sie die Schubladen heraus und saugen Sie das Geräteinnere vorsichtig aus.
- Leeren Sie die Schubladen regelmäßig. Nach dem Absaugen kann das Geräteinnere mit einem gut ausgewrungenen, feuchten Tuch gereinigt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Wasser im Geräteinneren, da elektrische und mechanische Komponenten nicht gegen Feuchtigkeit geschützt sind.

AUSSENREINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Es dürfen Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6 bis 8 verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel kein Chlor enthält.
- Um Schlieren oder Flecken zu vermeiden, wischen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel wie Natron, Bleichmittel, Schmierseife oder ammoniakhaltige Reiniger.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle oder andere abrasive Reinigungsmaterialien, da diese die Oberflächen beschädigen oder verkratzen können.
- Vermeiden Sie übermäßigen Wassereinsatz am Gestell, da Feuchtigkeit in das Gerät eindringen und dessen Funktion beeinträchtigen kann.
- Schwarze Abriebsspuren auf den Frontplatten entstehen häufig dadurch, dass Staubsaugerschläuche beim Reinigen an den Oberflächen entlanggezogen werden. Achten Sie daher beim Staubsaugen besonders darauf.



**KONTAKTIEREN
SIE UNS**



Niels Marcus Pedersen



+45 40 90 06 02



Niels@marcuspedersen.dk

